

Инструкция по установке чехла на Ops Core / Fast Carbon

Процесс надевания чехла не сложен, для Вас мы составили подробную инструкцию по установке, рекомендуем ее использовать. В среднем процесс должен занять до 10 минут.

Для установки сетчатого чехла на шлем Ops Core / Fast Carbon Вам потребуются крестовая отвертка и ножницы.

Первым делом из купола шлема необходимо изъять защитную пенопластовую вставку (как правило, она держится на липучке Велкро), накладные подушки или подвесную систему (тип подвесной системы у каждого шлема свой).

С внутренней стороны купола шлема выкручиваем все винты, которые держат внешние обвесы на шлеме. Также откручивает рельсы в области над ушами.

Купол должен остаться полностью «чистым», без какого-либо обвеса. Определяем где перед/зад чехла и надеваем его поверху.

Выравнивание стоит начинать с передней части, сделайте так, что бы чехол свисал с края купола шлема на 2-5мм, после смотрим симметрию прилегания чехла по левой/правой стороне, по передней кромке.

Если все хорошо, начинаем устанавливать крепление для ПНВ, для этого стоит изнутри в отверстия вставить винты и продеть их через отверстия в чехле, так мы получим небольшое позиционирование чехла в лобной части, и сразу устанавливаем пластину ПНВ, прикручиваем ее.

Следующим этап – натягивание чехла и установка боковых планок. Для этого натягиваем чехол до задней кромки, выравниваем его по краям, советуем делать это так что бы на чехле не оставалось складок, и он был в натянутом состоянии. Отверстия под болты делаются поочередно, не торопитесь. Визуально смотрим, где необходимо сделать разрезы под болты, делаем их острыми ножницами аккуратно, не стоит прорезать большое отверстие, достаточно 1 легкого надреза длиной 2-3 мм.

После того как сделали 2 отверстия на одной из сторон, навешиваем боковую рельсу, но не затягиваем ее сильно, что бы ткань могла ходить под ней.

Повторяем операцию по натягиванию чехла и выравниванию на другой стороне: делаем 2 отверстия под болты и крепим вторую боковую планку, но не затягиваем ее сильно.

Когда чехол находится на куполе шлема и все внешние обвесы установлены, выравниваем и натягиваем чехол, затягиваем все крепления, что бы они жестко зафиксировали ткань.

Далее возвращаем подвес шлема на место. Готово.